



- 13040** - Sicherheitsgruppe, ohne Anschlussverschraubungen
- 13041** - Sicherheitsgruppe, mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001
- 13060** - Sicherheitsgruppe, ohne Anschlussverschraubungen, mit Druckreduzierventil
- 13061** - Sicherheitsgruppe, mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001, mit Druckreduzierventil

1 Sicherheit

1.1 Richtlinien beachten

- Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.

2 Montage und Inbetriebnahme

2.1 Sicherheitsgruppe montieren

Voraussetzungen:

- ✓ Die Maximaltemperatur des Wassererwärmers entspricht der jeweils maximal zugelassenen Wassertemperatur der Sicherheitsgruppen (90 °C bei den Sicherheitsgruppen 13040/13041 und 70 °C bei den Sicherheitsgruppen 13060/13061). Die Daten sind den jeweiligen Datenblättern zu entnehmen.
- ✓ Vor der Sicherheitsgruppe ist eingangsseitig ein Absperrventil eingebaut.
 1. Die Sicherheitsgruppe waagrecht mit dem Auslauf senkrecht nach unten einbauen. Kein Absperrorgan zwischen dem Sicherheitsventil und dem zu schützenden Apparat einbauen.
 2. Den beiliegenden Tropfwasser-Stutzen 13091 in den Auslauf des Sicherheitsventils schrauben.
 3. Vor der Inbetriebnahme das Sicherheitsventil zur Überprüfung anlüften und wieder schliessen.
 - ⇒ Nach dem Schliessen darf kein Wasser mehr austreten.

2.2 Abflussleitung montieren

Die aufzunehmenden Abflussmengen sind wie folgt:

Grösse	Einstelldruck [kPa] (bar)	Volumenstrom in Anlüftstellung [l/min]
DN 15	600 (6)	89
DN 20	600 (6)	82

Voraussetzungen:

- ✓ Eine Abflussleitung ist vorhanden.
- ✓ Die Abflussleitung ist ausreichend dimensioniert, um die Abflussmenge gemäss obiger Tabelle aufzunehmen (SN 592000).
- ✓ Die Abflussleitung hat keine Abzweiger vor dem Siphon.
- ▶ Die Abflussleitung mit einem Trichter unter der Sicherheitsgruppe positionieren.

3 Übergabe

Den Betreiber auf folgende Punkte hinweisen:

- Das Produkt muss nach SVGW W3 inspiziert und gewartet werden.
- Das Produkt muss sichtbar und zugänglich bleiben.
- Beim Aufwärmen muss aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Abblaseleitung austreten. Ausserhalb der Aufwärmphase darf das Sicherheitsventil nicht dauerhaft tropfen.
- Informationen zur Montage und dem Ausbau der Patrone 93010 befinden sich in der Montageanleitung der Patrone.
(☞ Montageanleitung 261.0.025)

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



13040



13041



13060



13061